

# Схема и детали сборки машины шлифовальной барабанной модели «Корвет 57»

## Схема сборки «Корвет 57»




Рис. 1

**Детали сборки «Корвет 57» (Рис. 1)**

\*- позиция по схеме сборки

<b>№*</b>	<b>Код</b>	<b>Наименование</b>	<b>№*</b>	<b>Код</b>	<b>Наименование</b>
101	124318	Стол подачи	202	124358	Шкала высоты барабана
102	124319	Ролик ведомый	203	124359	Стрелка
102А	124320	Ролик ведущий	204	124360	Болт
103	124321	Пластина крепёжная	205	124361	Шайба
104	124322	Болт	206	124362	Ручка
105	124323	Гайка	207	124363	Маховик
106	124324	Втулка ролика стола подачи	208	124364	Втулка
107	124325	Панель корпуса	209	124365	Винт установочный
108	124326	Гайка	210	124366	Гайка
109	124327	Болт	210А	124367	Гайка
110	124328	Полумуфта кулачковая	211	124368	Вал регулировки высоты барабана
111	124329	Винт установочный	213	124369	Опора
112	124330	Панель корпуса	214	124370	Опора ведущего ролика
113	124331	Гайка	215	124371	Опора ведомого ролика
114	124332	Электродвигатель	217	124372	Прокладка регулировочная
115	124333	Болт	218	124373	Стойка электродвигателя
116	124334	Болт	219	124374	Болт
117	124335	Блок натяжения	221	124375	Винт
118	124336	Подвижная пластина	220	124376	Шайба
119	124337	Гайка	222	124377	Электродвигатель
120	124338	Винт	223	124378	Планка скользящая
121	123943	Лента стола подачи	224	124379	Шпонка
122	124340	Втулка	225	124380	Винт
123	124341	Втулка	226	124381	Стрелка
124	124342	Мост диодный	227	124382	Шильдик предупредительный
125	124343	Панель корпуса	228	124383	Табличка с наименованием машины
126	124344	Винт	229	124384	Планка
127	124345	Винт	230	124385	Болт
128	124346	Плата печатная	232	124386	Шайба
128А	124347	Ручка регулятора скорости стола подачи	233	124387	Гайка
129	124348	Пластина диэлектрическая	301	124388	Направляющая шлифовального барабана
130	124349	Выключатель	302	124389	Барабан шлифовальный
130А	124350	Выключатель аварийный (автоматический)	303	124390	Скоба натяжного зажима
131	124351	Шнур сетевой	303В	124391	Натяжной зажим
132	124352	Ограждение ведущего ролика	303С	124392	Пружина
133	124353	Пружина	304	124393	Пружина
134	124354	Реостат	305	124394	Шайба
135	124355	Винт	306	124395	Скоба зажима
136	124356	Панель верхняя	306В	124396	Фиксированный зажим
201	124357	Корпус	306С	124397	Пружина

\*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование	№*	Код	Наименование
307	124398	Подшипник	325	124416	Диск промежуточный, плавающий
308	124399	Корпус подшипника	326	124417	Лента шлифовальная
309	124400	Болт	327	124418	Пластина
310	124401	Гайка	328	124419	Гайка
310А	124402	Шайба	329	124420	Ручка
311	124403	Скоба фиксирующая	330	124421	Болт
313	124404	Держатель для направляющих	331	124422	Крышка пылезащитная
314	124405	Пружина	332	124423	Винт
315	124406	Винт	334	124424	Гайка
316	124407	Гайка	335	124425	Отвод пылезащитной крышки
317	124408	Направляющая	336	124426	Фиксатор
318	124409	Планка крепёжная	337	124427	Винт
319	124410	Винт	338	124428	Опора пылезащитной крышки
320	124411	Петля пылезащитной крышки	339	124429	Ключ шестигранный 6 мм
321	124412	Винт	340	124430	Ключ шестигранный 4 мм
322	124413	Скоба защитная	341	124431	Ключ 10x12
323	124414	Полумуфта	344		Винт
324	124415	Винт установочный		124432	Дроссель